

**Dokumentation  
R&R Leuchttastatur  
IKL4-104**

SK 07/98



## Steckerbelegung

### 25pol Sub-D-Stecker für die Lampen

Pin #	Lampennummer
1	Lampe 1
2	Lampe 2
3	Lampe 3
4	Lampe 4
5	Lampe 5
6	Lampe 6
7	Lampe 7
8	Lampe 8
9	Lampe 9
0	Lampe 10
11	Lampe 11
12	Lampe 12
13	Lampe 13
14	Lampe 14
16	Lampe 15
15	Lampe 16
25	gemeinsamer Anschluß für alle Lampen

### 25pol Sub-D-Buchse für die Tasten

Pin #	Tatennummer
1	Taste 1-
2	Taste 2-
3	Taste 3-
4	Taste 4-
5	Taste 5-
6	Taste 6-
7	Taste 7-
8	Taste 8-
9	Taste 9-
0	Taste 10-
11	Taste 11-
12	Taste 12-
13	Taste 13-
14	Taste 14-
16	Taste 15-
15	Taste 16-
25	gemeinsamer Anschluß für alle Tasten +Pol

Achtung, die Taster sind mit Schalttransistoren ausgerüstet und daher polungsabhängig!

### Numerierung der Tasten und Lampen

Ansicht von vorne  
Steckerseite →  
(Lampen)

4	3	2	1
8	7	6	5
12	11	10	9
16	15	14	13

← Buchsenseite  
(Tasten)